

MATO Ibérica, S.L.U. Apartado 4183. 33200 GIJON, España.

Pol. Ind. Mora Garay
Marie Curie, nº 36 y 38
Tlf.: 985 328 900 - 985 328 211
Fax 985 322 647
E-Mail: matoiberica@matoiberica.es
página web: www.mato.de
33211 GIJON (España)



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA UN ADECUADO USO DE LA BOMBA INDUSTRIAL A PEDAL REF. FP-6 CAPACIDAD 6 Kg.

- Suelte la tapa y retírela con el plato seguidor.
- Rellene el depósito con grasa limpia, hasta 3 ó 4 centímetros del borde superior.
- Bloquee el plato seguidor, introduciendo el pasador de la varilla en el alojamiento y girando la varilla 90º.
- Apoye el plato seguidor sobre la grasa, presione ligeramente hasta que vea salir la grasa por el agujero del plato.
- Desbloquee el plato seguidor, girando la varilla, presione ésta hasta el fondo, una vez que la tapa encaje en el depósito, proceda a su cierre.
- Con un cuidado normal en el llenado, no hay motivo para la formación de bolsas de aire, por lo que ahora sólo tiene que bombear con el pedal hasta que la grasa fluya constante.
- Monte el acoplamiento flexible AFH4/1-2.000 (2 m de largo).
- Esta bomba está concebida para uso **con grasas NLGI clase 2**.
- Presión máxima: 450 bar.