


MONTAJE E INSTALACIÓN TENEDERO 1 BRAZO DESPLAZABLE

- 1- Afloje los tornillos** de la pieza de bloqueo, **sin sacarlos**.
- 2- Afloje el tornillo inferior** (desmontándolo).
- 3-** Presione el tendedero **hacia arriba**.
- 4-** Tome la placa y proceda a hacer los **taladros en la pared**.
- 5-** Introduzca los **tacos**, posicione la **placa** y rosque los **tornillos**, colocando la placa en posición para que quede **nivelada**.
- 6-** Introduzca el tendedero como estaba en un principio. Compruebe que el **tornillo inferior** quede totalmente **enroscado** haciendo presión sin forzarlo demasiado, y que **este gire** a la vez que el brazo principal.
- 7-** Coja las **barras portacuerdas e introduzcalas en los orificios de la cruceta**. Golpee suavemente hasta que la barra quede bien encajada.
- 8- Coloque el alambre o cuerda**, introduciéndolo por los orificios de las barras. Al finalizar el proceso en la última línea de tendido, **tense**.
- 9-** Coloque el **tensor en la perpendicular del eje** para que pueda hacer uso de todas las funciones en el acercamiento a la hora de tender.
- 10-** El tendedero dispone de un **pasador para inmovilizar el tendedero** en caso de fuerte viento.
- 11- Apriete los tornillos de la pieza de bloqueo** conforme a sus necesidades.



MONTAJE E INSTALACIÓN TENEDERO 1 BRAZO DESPLAZABLE

- 1- Afloje los tornillos** de la pieza de bloqueo, **sin sacarlos**.
- 2- Afloje el tornillo inferior** (desmontándolo).
- 3-** Presione el tendedero **hacia arriba**.
- 4-** Tome la placa y proceda a hacer los **taladros en la pared**.
- 5-** Introduzca los **tacos**, posicione la **placa** y rosque los **tornillos**, colocando la placa en posición para que quede **nivelada**.
- 6-** Introduzca el tendedero como estaba en un principio. Compruebe que el **tornillo inferior** quede totalmente **enroscado** haciendo presión sin forzarlo demasiado, y que **este gire** a la vez que el brazo principal.
- 7-** Coja las **barras portacuerdas e introduzcalas en los orificios de la cruceta**. Golpee suavemente hasta que la barra quede bien encajada.
- 8- Coloque el alambre o cuerda**, introduciéndolo por los orificios de las barras. Al finalizar el proceso en la última línea de tendido, **tense**.
- 9-** Coloque el **tensor en la perpendicular del eje** para que pueda hacer uso de todas las funciones en el acercamiento a la hora de tender.
- 10-** El tendedero dispone de un **pasador para inmovilizar el tendedero** en caso de fuerte viento.
- 11- Apriete los tornillos de la pieza de bloqueo** conforme a sus necesidades.

